

年点檢保养清单 DT401

机器序列号:

1/4

※ 该确认清单为适用于DT401的定期点检的实施内容。
 ※ M/C状况的空白处将测定结果等填入。
 ※ 作业内容的後側口为点检後的处理填入处。

(F: 前部 R: 後部)

M/C 状 况		作 業 内 容					
OK	没有问题	点檢	レ	修理	△	締付	T
NG	有问题	交換	X	調整	A	給油	L
空白	实测值/其它	分解	○	清掃	C		

NO.	点 檢 項 目	確認方法	M / C 状况	作業内容	確 認 内 容 の 說 明	判 定 基 準
1	電源電圧 (F)	① 一次側輸入電圧 AC200V	万用表	OK NG	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	200±10V
	(F)	② F D D DC+5V	万用表	OK NG	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	CPU BOX的FDD接口 CPUBOX-RF1旋钮 5.05~5.10V
	(F)	③ V D D DC+5V	万用表	OK NG	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	VDD : CPU BOX的确认Pin CPUBOX-RF2旋钮 5.05~5.10V
	(F)	④ +12V (仅确认) DC+12V	万用表	OK NG	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	+12 : W13CPU BOX的确认Pin 11.8~12.10V
	(F)	⑤ -12V (仅确认) DC-12V	万用表	OK NG	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	-12 : CPU BOX的确认Pin -12.25~-12.10V
	(F)	⑥ P12-1 DC+12V	万用表	OK NG	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	P12-1 : CPU BOX的确认Pin PowerBox RF1旋钮 12.6~13.0V(A stage)
	(F)	⑦ P12-2 DC+12V	万用表	OK NG	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	P12-2 : CPU BOX的确认Pin PowerBox RF1旋钮 12.6~13.0V(B stage)
	(F)	⑧ P24-1 DC+24V	万用表	OK NG	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	P24-1 : CPU BOX的确认Pin PowerBox RF2旋钮 24.0~24.3V(A stage)
	(F)	⑨ P24-2 DC+24V	万用表	OK NG	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	P24-2 : CPU BOX的确认Pin PowerBox RF2旋钮 24.0~24.3V(B stage)
	2	本体部 (F, R)	① NG排出BOX	目視	OK NG	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
(F, R)		② 基面	目視	OK NG	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	垃圾(元件等)去除
		③ 控制BOX冷却风扇	目視	OK NG	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	确认冷却风扇全部旋转
3	M/R单元 (R)	① 气压	目視	OK NG	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	自动生产中的气压变化...需安定
	(R)	② 漏气	目視	OK NG	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	气管接口处有否松动及开裂
	(R)	③ 集水瓶	目視	OK NG	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	倒空集水瓶
4	真空关联 (R)	① 真空泵	目視	OK NG	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	有无异音, 真空泵到达压力计确认
	(R)	② 真空泵 (过滤器)	目視	OK NG	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	过滤器有无清扫
	(F, R)	③ 真空管	目視	OK NG	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	各贴装头3号吸嘴先端用真空计策器测量 93.3KPa以上
5	线型照相机 (F, R)	① 玻璃罩表面	目視	OK NG	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	玻璃罩有无灰尘
	(F, R)	② 照相机镜头	目視	OK NG	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	镜头有无灰尘
	(F, R)	③ 冷却风扇	声音	OK NG	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	声音确认
	(F, R)	④ 玻璃罩里面	目視	OK NG	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	清扫状态确认
6	彩色液晶显示屏 (F, R)	① 液晶屏表面	目視	OK NG	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	液晶屏表面清扫(不可使用溶剂)
7	X-Y单元 (F)	① F. X轴承	目視	OK NG	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	润滑油涂抹状态确认
	(F)	② F. X轴导轨	目視	OK NG	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	润滑油涂抹状态确认
	(F)	③ F. Y轴承	目視	OK NG	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	润滑油涂抹状态确认
	(F)	④ F. Y轴导轨	目視	OK NG	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	润滑油涂抹状态确认

年点檢保养清单 DT401

机器序列号:

2/4

※ 该确认清单为适用于DT401的定期点检的实施内容。
 ※ M/C状况的空白处将测定结果等填入。
 ※ 作业内容的後側口为点检後的处理填入处。

(F: 前部 R: 後部)

M/C 状 况		作 業 内 容					
OK	没有问题	点檢	レ	修理	△	締付	T
NG	有问题	交換	X	調整	A	給油	L
空白	实测值/其它	分解	○	清掃	C		

NO.	点 檢 項 目	確認方法	M / C 状况	作業内容	確 認 内 容 の 說 明	判 定 基 準
8	基板传送带 (F, R)	① 下受Pin-一括交換台	目視	OK NG	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	台面的清扫状态
	(F, R)	② 基板搬送传送带	目視	OK NG	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	开裂/脏污
	(F, R)	③ 轴套环	目視	OK NG	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	有无转动不畅
	(F, R)	④ 轴套环	目視	OK NG	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	交換
	(F)	⑤ 宽度调整丝杠	目視	OK NG	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	润滑油涂抹状态确认
	(F)	⑥ 宽度调整L.M Shaft	目視	OK NG	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	润滑油涂抹状态确认
	(F)	⑦ 基板面的平面度	百分表	OK NG	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	平面度 0.1mm以内
9	一括交換台 (F)	① 料架安装平面	目視	OK NG	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	有无脏污/垃圾附着
		② 空元件BOX	目視	OK NG	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	去除垃圾
10	高速头 (F, R)	① 气路	声音	OK NG	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	有无漏气
	贴装头 (F, R)	① 吸嘴过滤器	目視	OK NG	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	有无脏污/垃圾附着
	吸嘴托架 (F, R)	② 内外周边	目視	OK NG	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	有无脏污/垃圾附着
	(F, R)	③ 夹着牙齿	目視	OK NG	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	润滑油涂抹状态 (白色专用油脂)
	(F, R)	④ 固定夹着牙齿用弹簧	目視	OK NG	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	润滑油涂抹状态 (白色专用油脂)
	(F, R)	⑤ 吸嘴Cusion用弹簧	目視	OK NG	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	有无脏污/垃圾附着
(F, R)	⑥ 吸嘴托架锥面	目視	OK NG	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	有无脏污/垃圾附着	

年点檢保养清单 DT401

机器序列号:

3/4

※ 该确认清单为适用于DT401的定期点检的实施内容。
 ※ M/C状况的空白处将测定结果等填入。
 ※ 作业内容的後側口为点检後的处理填入处。

(F: 前部 R: 後部)

M/C 状 况		作 業 内 容					
OK	没有问题	点檢	レ	修理	△	締付	T
NG	有问题	交換	X	調整	A	給油	L
空白	实测值/其它	分解	○	清掃	C		

NO.	点 檢 項 目	確認方法	M / C 状况	作業内容	確 認 内 容 の 說 明	判 定 基 準
	吸嘴 (选项) (F, R)	① 吸嘴先端部	目視	OK NG	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	有无脏污/缺损/垃圾附着
	(F, R)	② 吸嘴反射板	目視	OK NG	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	有无脏污/垃圾附着
	(F, R)	③ 吸嘴锥面	目視	OK NG	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	有无脏污/垃圾附着
	(F, R)	④ 吸着面	目視	OK NG	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	有无脏污/垃圾附着
11	多功能头 (F)	① 气路	声音	OK NG	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	有无漏气
	贴装头 (F, R)	② 真空过滤器	目視	OK NG	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	有无脏污/垃圾附着
	(F, R)	③ 大型反射板	目視	OK NG	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	有无脏污/垃圾附着
	吸嘴托架 (F, R)	④ 吸嘴过滤器	目視	OK NG	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	有无脏污/垃圾附着
(F, R)	⑤ 吸嘴托架锥面	目視	OK NG	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	有无脏污/垃圾附着	
(F, R)	⑥ 夹着牙齿	目視	OK NG	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	有无脏污/垃圾附着	
Z单元 (F)	① F. Z轴丝杠	目視	OK NG	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	润滑油涂抹状态确认	

